
%socomec

USER INSTRUCTIONS

$\Delta IC / \Delta IP$

Toroide differenziale



ISTRUZIONI PER L'USO

$\Delta IC / \Delta IP$ Toroide differenziale

Sommario

Operazioni preliminari	2
Pericolo e avvertenza	2
Schemi grandi	3
Montaggio	4
Caratteristiche meccaniche	8
Collegamento	10
Riferimento / caratteristiche elettriche ed ambientali	1/

Operazioni preliminari

Verificare i seguenti punti al momento del ricevimento della scatola contenente il toroide:

- imballaggio e prodotto devono essere in buono etato
- la conformità del codice prodotto con il vostro
- il contenuto dell'imballo:
 - 1 dispositivo
 - 1 calotta (esclusivamente AIP)
 - 1 morsettiera estraibile (montata)
 - 1 accessorio di montaggio (esclusivamente ΔIP
 - 1 Quick Start

Pericolo e avvertenza

Rischi di folgorazione, ustioni o esplosione

- L'installazione e la manutenzione di questi apparecchi devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.
- Disinserire l'alimentazione prima di intervenire su un apparecchio.
- Utilizzare sempre un opportuno dispositivo di rilevamento di tensione per confermare l'assenza di tensione.
- Rimontare tutti i dispositivi, i portelli e i coperchi prima di mettere l'apparecchio sotto tensione.
- Prestare attenzione alla caduta dei materiali metallici nell'armadio (rischio di arco elettrico). L'inosservanza di queste istruzioni di sicurezza comporterà il rischio di lesioni personali gravi o addirittura infortuni mortali al personale addetto all'intervento e a tutti coloro che si troveranno nelle vicinanze.

Rischi di deterioramento dell'apparecchio


- In caso di caduta del toroide, gli elementi magnetici rischiano di essere alterati e si consiglia di sostituire il toroide.
- Collegare il toroide con il dispositivo di misurazione o di protezione indicato sul toroide.

ΔIC / RESYS - DIRIS A80



- 1 Morsettiera estraibile a vite
- 2 Passaggio per fissaggio dei fili a mezzo della fascetta di serraggio
- 3 Passaggio per fissaggio del toroide a mezzo della fascetta di serraggio
- 4 Fissaggi a mezzo di viti
- Passaggio di viti per fissaggio su squadra

ΔIP / ISOM




- ①Morsettiera estraibile a molla
- Calotta di protezione piombabile
- 3 Passaggio per fissaggio dei fili a mezzo della fascetta di serraggio
- Fissaggi a mezzo di viti
- (5) Passaggio per fissaggio del toroide a mezzo della fascetta di serraggio
- Fissaggio rotante per guida DIN
- 7 Passaggio di viti per fissaggio su squadra

IT

ΔΙΟ / ΔΙΡ

Montaggio diretto a mezzo di viti


■ Montaggio del toroide a mezzo di 2 viti M4 /1,5 Nm max (Ø 15, 30 e 50 mm), 2xM5 / 3,5 Nm max (Ø 80 mm), 2xM6 / 6 Nm max (Ø 120 mm) o 4xM6 / 6 Nm max (Ø 200 e 300 mm) + rondelle DIN433. Utilizzo di viti autofilettanti a testa cilindrica bombata, filettatura metrica, cruciforme a forma di Z (pozidriv).



Montaggio a mezzo di fascette di serraggio (per toroide di Ø 15 - 120 mm)

■ Montaggio del toroide mediante fascetta di serraggio larga almeno 9 mm - max 12 mm, raggio di serraggio minimo inferiore a 25 mm.





Montaggio tramite squadra metallica, da ordinare come accessorio

STEP 1

■ Montaggio della squadra su piastra, a mezzo di viti M5 o M6.
Coppia max M5: 3,5 Nm - coppia max M6: 6 Nm.
Viti non in dotazione.

STEP 2

Fissaggio del toroide sulla squadra a mezzo di viti in dotazione



ΔIP (30, 50, 80 & 120 mm)


Montaggio tramite supporto guida DIN, da ordinare come accessorio

■ Possibilità di montaggio su 2 lati per il toroide di Ø 30 mm.






Montaggio tramite supporto per piastra o guida DIN, da ordinare come accessorio




STEP 2


■ Presentare il toroide inclinato a 45° e premere.




STEP 3


■ Ruotare il toroide di 45° nel senso desiderato.






Smontaggio del toroide







Caratteristiche meccaniche




Ø 15 mm	Ø 30 mm	Ø 50 mm

	<u></u>	3	\bigcirc
ΔIC ΔIP ΔIP/8	4950 6015 4750 6015 4750 8015	4950 6030 4750 6030 4750 8030	4950 6050 4750 6050
A (mm)	53	92	102,5
B (mm)	17,3	30	50
C (mm)	26	26	26
D (mm)	81	103,5	125
E (mm)	71	112	133
F (mm)	27,8	50	50
G (mm)	50	85	90
H (mm)	-	25/50	25/50
Weight (kg) ∆IC Weight (kg) ∆IP Weight (kg) ∆IP/8	0,10 0,10 0,12	0,13 0,15 0,18	0,18 0,27







Ø 80 mm

Ø 120 mm

	+	+	+
4950 6080 4750 6080	4950 6120 4750 6120	4950 6200 4750 6200	4950 6300 4750 6300
116	163	253	370
80	120	200	300
26	26	51	50
142,5	182,5	274	390
152	192	282	150
75	100	150	200
105	150	175 x 41,2	250 x 41,5
50/75/100	50/75/100	50/100/175	200/225/250 x 25
0,22 0,38	0,38 0,72	0,88 1,74	1,72 3,60

Ø 200 mm

Ø 300 mm

Collegamento

Passaggio dei conduttori


■ Scelta dei toroidi differenziali in base al circuito di potenza ed al valore di l∆n min raccomandata in caso di elevate potenze omopolari (secondo le prove 6xln come da CEI 60947-2 allegato M)

Corrente d'uso assegnata In	Sezione max per conduttore	Toroide	l∆n
36 A	6 mm²	Δ IC / Δ IP Ø 15	30 mA
65 A	25 mm ²	$\Delta IC / \Delta IP $ ø 30	30 mA
85 A	50 mm ²	$\Delta IC/\Delta IP$ ø 50	30 mA
160 A	95 mm ²	ΔIC / ΔIP Ø 80	100 mA
250 A	240 mm²	$\Delta IC/\Delta IP$ ø 120	300 mA (∆IP:100)
400 A	2 X 185mm²	$\Delta IC/\Delta IP$ ø 200	300 mA
630 A	2 x 240 mm ²	$\Delta IC/\Delta IP$ ø 300	300 mA

Nota: Con cavi Cu 3P+N

IT

Raccomandazione di utilizzo dei toroidi rispetto ai cavi di potenza



Utilizzo del dispositivo di centraggio per i toroidi di Ø 30 -120mm da ordinare come accessorio

Richiesta di brevetto depositata

STEP 1

■ Apertura e serraggio dei fili o dei cavi



STEP 2

Adattare il dispositivo di centraggio alla sezione




STEP 3

■ Chiusura del dispositivo di centraggio



STEP 4

■ Applicazione e serraggio delle fascette



STEP 5

Inserimento del dispositivo di centraggio nel toroide



Collegamento del toroide

STEP 1

- Apertura della calotta (come accessorio per Δ*IC*)
- Togliere la morsettiera estraibile




IT


STEP 2

Cablare sui morsetti K (1x) e L (1x) ΔIC : morsettiera a vite

- cacciavite diritto 3,5 mm coppia max. 0,6 Nm, sezione da 0,2 a 2,5 mm² (raccomandazione 0,8 mm²)
- ΔIP: morsettiera a molla
- filo con pressacavi, sezione da 0,2 a 2,5 mm²







STEP 3

- Ricollegare la morsettiera estraibile
- Chiusura della calotta (come accessorio per ΔIC)



STEP 4


■ Piombatura possibile della calotta



Test del toroide

- Collegare il toroide al relè (esempio riportato sotto con relè RESYS M40: vedere il libretto del relè per il collegamento)
- le prove conclusive devono essere confermate con "Test OK" (vedere tabella riportata sotto) Il controllo periodico dell'apparecchio deve essere realizzato al fine di soddisfare la regolamentazione, verificando anche il collegamento ed i valori normativi delle resistenze di terra dell'impianto.

Lampeggiamento del grafico a barr					
	LED "Trip"	LED "Trip" e relè "Alarm" attivati			
> Controllo permanente					
Test OK		NO	NO		
Ingresso toroide in corto circuito		NO	NO		
Interruzione del collegamento Relè/Toroide		SÌ	NO		
> Pressione del pulsante "Test" (> 1s)					
Test OK		SÌ	SÌ		
Ingresso toroide in corto circuito		NO	NO		
Interruzione del collegamento Relè/Toroide		SÌ	NO		



Riferimento / caratteristiche elettriche ed ambientali

IT

Riferimento ∆IC	4950 6015	-	
Riferimento ∆ <i>IP</i>	4750 6015	4750 8015	
Coordinamento dell'isolamento IEC 60664-1			
Tensione d'isolamento Tensione di scossa Grado di inquinamento	8	800 V 8 kV III	
Circuito di misura			
Corrente primaria Corrente secondaria assegnata Rapporto di trasformazione Kn Carica assegnata AIC Carica assegnata AIC Potenza nominale AIC (in condizioni di utilizzo massimo) Potenza nominale AIP (in condizioni di utilizzo massimo) Potenza nominale AIP (in condizioni di utilizzo massimo) Settore di frequenza Protezione secondaria a mezzo del diodo Transil Intervallo di regolazione I\(\Delta\)n consigliato in presenza di componenti con corrente DC pulsata	10 A 0,0167 A 10 / 0,0167 A Max 47 Ω Max 180 Ω 0,02 VA 0,05 VA 42 – 3 KHz Sì da 30mA a 3A	1 A 0,000125 A 1 / 0,000125 - Max 2400 Ω - 0,05 VA 42 – 3 KHz Sì da 30mA a 3A	
Ambiente			
Temperatura d'utilizzo Temperatura di stoccaggio	-25°C .	+70°C +70°C	
Classe climatica - Condizioni meccaniche IEC 60721 Trasporto IEC 60721-3-2 Stoccaggio a lunga durata IEC 60721-3-1	3K5 / 3M4 2K5 / 2M2 1K5 / 1M3		
Collegamento / Wiring			
Tipo di collegamento Sezione rigida / morbida Lunghezza spellatura Distanza del collegamento DLD Filio semplice ≥ 0,75 mm² Filo semplice intorto ≥ 0,75 mm² Cavo schermato ≥ 0,75 mm² Cavo consigliato (schermatura, schermatura collegata ad un solo punto (morsetto I), nessun collegamento a terra	0,2 2,5mm² / 0,14mm²1,5mm² 6 mm 01m 010m 040m J-Y(ST)Ymin 2x0,8		
Altro			
Grado IP interno Grado IP morsettiera Classe di Inflammabilità Norme dispositivo Omologazione (in corso)	IP N CEI60 UL1	40 20 15 1044-1 1053	
Dispositivo di centraggio Squadra Protezione piombabile		-	
Squadra	4750	8015	
Protezione piombabile		-	
Kit di fissaggio su guida DIN	4950	0031	
Morsettiera estraibile con vite di ricambio		-	
Morsettiera estraibile con molla di ricambio		-	

Ø30	Ø30/8	Ø 50	Ø 80	Ø 120	Ø 200	Ø 300	
4950 6030	-	4950 6050	4950 6080	4950 6120	4950 6200	4950 6300	
4750 6030	4750 8030	4750 6050	4750 6080	4750 6120	4750 6200	4750 6300	
							ì
800 V 8 kV III		800 V 8 kV III	800 V 8 kV III	800 V 8 kV III	800 V 8 kV III	800 V 8 kV III	
10 A 0,0167 A 10 / 0,0167 Max 47 Ω Max 180 Ω 0,02 VA 0,05 VA 42 - 3 KHz Sì da 30mA a 3A	$\begin{array}{c} 1\text{A} \\ 0.000125\text{A} \\ 1/0.000125 \\ - \\ \text{Max}2400\Omega \\ - \\ 0.05\text{VA} \\ 42-3\text{KHz} \\ \text{Si} \\ \text{da}30\text{mA}\text{a}3\text{A} \end{array}$	10 A 0,0167 A 10 / 0,0167 Max 47 Ω Max 180 Ω 0,02 VA 0,05 VA 42 – 3 KHz Sì da 30mA a 3A	10 A $0,0167$ A $10 / 0,0167$ Max 47 Ω Max 180 Ω $0,02$ VA $0,05$ VA $42 - 3$ KHz Sì da $30mA$ a $5A$	$\begin{array}{c} 10 \text{ A} \\ 0,0167 \text{ A} \\ 10 / 0,0167 \\ \text{Max 47 } \Omega \\ \text{Max 180 } \Omega \\ 0,02 \text{ VA} \\ 0,05 \text{ VA} \\ 42 - 3 \text{ KHz} \\ \text{Si} \\ \text{da } 30\text{mA a 5 A} \end{array}$	$\begin{array}{c} 10 \text{ A} \\ 0,0167 \text{ A} \\ 10 / 0,0167 \\ \text{Max } 47 \Omega \\ \text{Max } 180 \Omega \\ 0,02 \text{VA} \\ 0,05 \text{VA} \\ 42 - 3 \text{KHz} \\ \text{Si} \\ \text{da } 30 \text{mA a } 5 \text{A} \end{array}$	$\begin{array}{c} 10 \text{ A} \\ 0,0167 \text{ A} \\ 10 / 0,0167 \\ \text{Max } 47 \Omega \\ \text{Max } 180 \Omega \\ 0,02 \text{VA} \\ 0,05 \text{VA} \\ 42 - 3 \text{KHz} \\ \text{Si} \\ \text{da } 30\text{mA a } 10\text{A} \end{array}$	
-25°C +70°C -25°C +70°C		-25°C +70°C -25°C +70°C	-25°C +70°C -25°C +70°C	-25°C +70°C -25°C +70°C	-25°C +70°C -25°C +70°C	-25°C +70°C -25°C +70°C	
3K5 / 3M4 2K5 / 2M2 1K5 / 1M3		3K5 / 3M4 2K5 / 2M2 1K5 / 1M3	3K5 / 3M4 2K5 / 2M2 1K5 / 1M3	3K5 / 3M4* 2K5 / 2M2 1K5 / 1M3	3K5 / 3M4 2K5 / 2M2 1K5 / 1M3	3K5 / 3M4* 2K5 / 2M2 1K5 / 1M3	
0,2 2,5mm² 8 9 mm 01m 010m 040m J-Y(ST)Ymin 2x0,8		0,2 2,5mm ² 8 9 mm 01m 010m 040m J-Y(ST)Ymin 2x0,8	0,2 2,5mm ² 8 9 mm 01m 010m 040m J-Y(ST)Ymin 2x0,8	0,2 2,5mm ² 8 9 mm 01m 010m 040m J-Y(ST)Ymin 2x0,8	0,2 2,5mm ² 8 9 mm 01m 010m 040m J-Y(ST)Ymin 2x0,8	0,2 2,5mm ² 8 9 mm 01m 010m 040m J-Y(ST)Ymin 2x0,8	
IP40 IP20 M5 CE160044-1 UL1053		IP40 IP20 M5 CEI60044-1 UL1053	IP40 IP20 M5 CEI60044-1 UL1053	IP40 IP20 M5 CEI60044-1 UL1053	IP40 IP20 M5 CEI60044-1 UL1053	IP40 IP20 M5 CEI60044-1 UL1053	
4950	0011	4950 0012	4950 0013	4950 0014	-	-	
4950	0001	4950 0002	4950 0003	4950 0003	4950 0004	4950 0005	
4950	0020	4950 0020	4950 0020	4950 0020	4950 0020	4950 0020	
4950	0031	4950 0031	4950 0031	4950 0031	-	-	

4950 0041

4950 0040

4950 **0041**

4950 **0040**

4950 0041

4950 0040

4950 0041

4950 0040

4950 0040* con squadra di fissaggio

4950 0041

4950 0041

4950 0040



539 541 B - IT - 12/12

HEAD OFFICE

SOCOMEC GROUP

S.A. SOCOMEC capital 10 951 300 € R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE

INTERNATIONAL SALES DEPARTMENT

SOCOMEC

1, rue de Westhouse - B.P. 60010 F - 67235 Benfeld Cedex - FRANCE Tel. +33 (0)3 88 57 41 41 Fax +33 (0)3 88 74 08 00 info.scp.isd@socomec.com

www.socomec.com





